



K1, K2 HFD4/5-L  
HFD4/3-L  
G6KU-2P-Y-4.5V  
IM41

| Состояние реле при трёхчастотном датчике |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Профиль                                  | Состояние реле K1   | Состояние реле K2   |
| 3L                                       | замкнуто 3→4; 6→5   | замкнуто 3→4; 6→5   |
| 3M                                       | замкнуто 3→4; 6→5   | разомкнуто 3→2; 6→7 |
| 3H                                       | разомкнуто 3→2; 6→7 | замкнуто 3→4; 6→5   |

  

| Состояние реле при двухчастотном датчике |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| Профиль                                  | Состояние реле K1   | Состояние реле K2 |
| 1L; 2L                                   | замкнуто 3→4; 6→5   | —                 |
| 1H; 2H                                   | разомкнуто 3→2; 6→7 | —                 |

